Générateur de flammes modulaire
Ref : GNFG

Schéma de positionnement

Mode d ’ emploi:

- Installer le générateur de flammes à l’extérieur ou dans un local très aéré
- S’assurer que le générateur de flammes est bien de niveau
- Connecter le détendeur du générateur de flammes à la bouteille de propane
- Remplir le bac d’eau afin d’immerger totalement la rampe gaz (l’eau doit déborder par les trop-plein oblongs latéraux)
- Poser la bouteille de propane à 3 mètres et ouvrir la vanne (position détendeur entre 0 et 1)
- Attendre 2 à 3 secondes et appuyer sur le bouton de la télécommande jusqu’à l’allumage de la rampe de gaz
- Régler éventuellement le détendeur pour optimiser le débit du gaz en fonction du niveau de la bouteille au cours du premier allumage
- Le foyer ainsi obtenu est prêt à être éteint au moyen d’un extincteur portatif
- Une fois le foyer éteint, couper le gaz à la bouteille (détendeur en position 0)
- Un nouvel allumage peut maintenant être effectué en respectant ce mode opératoire

Problèmes de fonctionnement :

Électrode sale : Nettoyer l’électrode
Pile usée : Changer la pile

Entretien :

Afin d ’ éviter des dépenses de réparation et pour vous permettre de disposer toujours d ’ un appareil en parfait état de fonctionnement, nous vous conseillons de souscrire un contrat de maintenance.